

TYPES DE FIXATIONS

PRODUIT		APPLICATIONS	FINITION
VIS — 5 ou 8 fixations préconisées par m² * — Fixation à visser, permettant un ajustement précis et un démontage facile.	 TOGE TIS® ou équivalent	POSE DES PANNEAUX RAPPORTÉS EN SOUS-FACE DE DALLE SUR SUPPORT : - Béton - Béton cellulaire - Pierre naturelle - Brique - Brique silico calcaire ...	Visible Finition esthétique avec capuchon intégré
CHEVILLE À FRAPPER — 5 ou 8 fixations préconisées par m² * — Chevilles à frapper, permettant une installation rapide.	 Fischer DHM®, Etanco METAL ISO® ou équivalent	POSE DES PANNEAUX RAPPORTÉS EN SOUS-FACE DE DALLE SUR SUPPORT : - Béton - Béton cellulaire - Pierre naturelle - Brique - Brique silico calcaire ...	Visible Finition esthétique possible avec l'ajout d'un capuchon
VIS D'EXPANSION PRÉMONTÉE — 5 ou 8 fixations préconisées par m² * — Fixation préconisée pour les corps creux.	 Fischer TERMOFIX 12 HM® ou équivalent	POSE DES PANNEAUX RAPPORTÉS EN SOUS-FACE DE DALLE SUR SUPPORT : - Parpaing creux - Brique creuse - Hourdis - Tous matériaux en plaques	Visible
AGRAFES — Assure le maintien en position du panneau contre la dalle.		POSE DES PANNEAUX EN « FOND DE COFFRAGE » L'agrafage des panneaux est réalisé en usine. Lors du coulage de la dalle, la partie repliée de l'agrafe (visible) doit être orientée à environ 45° avant d'être recouverte par le béton, garantissant ainsi le maintien des panneaux.	Visible

* se référer au Guide de pose des panneaux rapportés en sous-face de dalle

RÉFÉRENCE PANNEAU POLYPROD	POSE PANNEAUX EN « FOND DE COFFRAGE »	POSE PANNEAUX RAPPORTÉS EN SOUS-FACE DE DALLE
POLYFIBRE / POLYFIBRE A2	AGRAFES	VIS / CHEVILLE À FRAPPER / VIS D'EXPANSION PRÉMONTÉE
POLYFIBRE G10 et G20	AGRAFES	VIS / CHEVILLE À FRAPPER / VIS D'EXPANSION PRÉMONTÉE
ROCAFIBRE RSD A2	/	VIS / CHEVILLE À FRAPPER / VIS D'EXPANSION PRÉMONTÉE
ROCAFIBRE FDC+ A2	AGRAFES	/
POLYROC	AGRAFES	VIS / CHEVILLE À FRAPPER / VIS D'EXPANSION PRÉMONTÉE